MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONTROL REMOTO UNIVERSAL

MODELO: UNI-MX

LADA SIN COSTO 01 800 849 3448
www.master.com.mx ventas@master.com.mx

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250
RFC: DCA 990701 RB3

PRODUCTO: **CONTROL REMOTO UNIVERSAL**
MARCA: **MASTER VISION**
MODELO: **UNI-MX**
CONTENIDO**:** **1 PIEZA**

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU NUEVO CONTROL REMOTO UNIVERSAL.

Gracias por adquirir productos MASTER VISION para obtener óptimos resultados de su nuevo control remoto universal modelo: **UNI-MX** le recomendamos seguir las
siguientes instrucciones para su uso correcto.

INSTRUCCIONES:

PROGRAMACION POR CODIGO

Encuentre los códigos disponibles para su equipo a operar en el anexo a este instructivo y siga los siguientes pasos.
1.- Seleccione el código de tres dígitos de la lista proporcionada.
2.- Mantenga oprimida la tecla del dispositivo a programar (TV, DVD, VCR, SAT/CABLE, AUDIO) hasta que el led se encienda.
3.- Introduzca el código de tres dígitos mientras mantiene presionada la tecla del dispositivo a controlar.
4.- Suelte la tecla del dispositivo a controlar, el LED encenderá tres veces y se apagará, en ese momento quedará programado su control remoto.
5.- Si no responde repita los pasos del 2 al 4 utilizando el siguiente código de la lista (la marca de su dispositivo a controlar).

- **SI SU EQUIPO NO ESTA EN LA LISTA O NO RESPONDE A NINGUN**
CODIGO EJECUTE LA PROGRAMACION POR BUSQUEDA AUTOMATICA *

PROGRAMACION POR BUSQUEDA AUTOMATICA

1.- Encienda manualmente el dispositivo que quiera controlar (TV, VCR, SAT/CABLE, DVD, AUDIO) y dirija el control remoto hacia el dispositivo a programar.
2.- Mantenga oprimida la tecla del dispositivo a programar e introduzca el código **000** en ese momento quedara el LED encendido.
3.- Suelte la tecla del dispositivo y presione la tecla de **ENCENDIDO** varias veces en intervalos de un segundo hasta que su dispositivo a programar se apague.
4.- Una vez que se apague su dispositivo, oprima la tecla de **ENTRAR**, el led parpadeara tres veces, rápidamente, en ese momento se apagara el led indicando la programación de su control remoto.

ESPECIFICACIONES:

ALIMENTACION: 3 Vcc / 2 baterías AAA (INCLUIDAS)

POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: **CONTROL REMOTO UNIVERSAL**
MARCA: **MASTER VISION**
MODELO: **UNI-MX**

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1** AÑO contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.
Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuniques a los TEL.: 5887 8036, FAX: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.
Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:
Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250
RFC: DCA 990701 RB3

CODIGOS DE OPERACIOON DEL CONTROL PARA TELEVISION	
ADMIRAL	T-019,T-044,T-027 T-045,
ADVENTURA TV/VCR	T-056
AIWA TV	T-023,T-024
AKAI	T-036
AKAWA	T-043,T-050,T-038
AKIÓ TV	T-025
AKIO TV/VCR	T-057
AKISHI	T-016
AMARK	T-028,T-071
AOC	T-036
APEX	T-080
BELL HOWELL	T-044
BLUE POINT	T-043,T-050
BLUE SKY	T-023
BROKSONIC 1-14TV	T-029
BROKSONIC 1-16TV	T-031
BROKSONIC LETRAS TV	T-027
BROKSONIC	T-026,T-028,T-030,T-048 T-042
CANDLE	T-072
CENTURION	T-036
CENTURY	T-023,T-035
CITIZEN	T-050,T-044
COLOMBIA	T-009
CORONADO	T-071
CROWN	T-071
CURTIS MATHES	T-032,T-044,T-019,T-036
DAEWOO TV	T-023,T-032,T-034,T-081
DAYTRON	T-035,T-036
DELUX	T-055
DINASTY	T-023
ELECTROTUNE TV	T-033
ELEKT. GOLDSTAR/LG TV	T-034,T-036,T-044
EMERSON TV/VCR	T-069
EMERSON TV	T-023,T-027,T-039,T-047 T-053,T-054,T-055,T-071

FISHER	T-021
FUJITSU	T-068
FUNAI TV VCR	T-056
GENERAL ELECTRIC	T-019,T-032 MT-033,MT-028,
GOLD STAR LETRAS TV	T-035
GOLD STAR TV	T-036,T-037
GOLDTEXT	T-066
HANTEK	T-023
HANSTAI	T-151
HIMITSU	T-023,T-039,T-079
HITACHI	T-004,T-005,T-006
ISEL ELECTROLIGHT	T-018
JC PENNEY	T-036
JEC TV	T-038,T-009
JVC TV	T-011
KAWASHO	T-063
KINGSEI	T-061
KMS\C	T-071
KONKA	T-067
KTV	T-034,T-036,T-050,T-071
KURAZAI	T-044
LEXUS	T-055
LG	T-036
LODGENET	T-044
LOGIK	T-044
LXI	T-045
MAJESTIC	T-066,T-044
JVC TV	T-011
KAWASHO	T-063
KINGSEI	T-061
KMS\C	T-071
KONKA	T-067
KTV	T-034,T-036,T-050,T-071
KURAZAI	T-044
LEXUS	T-055
MAGNAVOX COMBO	T-075
MAGNAVOX	T-009,T-036,T-071,T-072
MARANTZ	T-036,T-040
MAGNAVOX	T-009,T-036,T-071,T-072

MARANTZ	T-036,T-040
MEGATRON	T-028
MEMOREX	T-044
MIKADO	T-015,T-016
MITACHI	T-023
MITSUBISHI TV	T-040,T-045,T-036
MITSUI	T-023,T-054,T-055,T-086
MONTGOMERY WARD	T-036,T-040,T-045,T-071
MTC	T-151,T-035
NAOKI	T-055
NCE TV	T-041
ORION TV/VCR	T-062
ORION TV	T-042
PACKARD BELL	T-043,T-044
PANABLACK TV	T-013
PANASONIC	T-012,T-013,T-014,T-033
PANATRONIC	T-042
PHILCO	T-023,T-036,T-045,T-051, T-052,T-054,T-055,T-067, T-071,T-072
PHILIPS	T-009,T-064
PHILIPS TRENDSET TV	T-010
PIONEER TV	T-060
PORSCAN	T-019,T-012
PORTLAND	T-032,T-071
QUASAR	T-013,T-012,T-033
RCA	T-016,T-019,T-020
REALISTIC	T-023
ROYAL	T-009,T-053
SAMPO	T-036
SAMSUNG TV	T-015
SAMSUNG BIO/PIP TV	T-016,T-065
SAMSUNG COMBO	T-070
SANYO	T-021
SCOTT	T-036,T-023
SEARS	T-035,T-071
SHARP TV	T-045,T-046
SHIMASU	T-038
SHOGUN	T-048,T-043
SIGNATURE 2000	T-040,T-036,T-103,T-027, T-071,T-044,T-045

SINGER	T-015,T-025
SITALIK	T-034
SONY TRINITRON 780	T-002
SONY VEGA, 116 TV	T-001
SONY AKIKAVARA	T-017
SONY 703, 677 TV	T-003,T-150
SOUNDESING	T-072
SUPERSONIC	T-23,T-026
SYLVANYA	T-009
SYMPHONIC	T-026,T-074
SYMPHONIC TV/VCR	T-056
TATUNG	T-033
TECH WOOD TECHNOVALLEY	T-034, T-034
TEKNIDA	T-009,T-044,T-023,T-072
TELERENT	T-044,T-071
THORENS	T-048
TOSHIBA	T-007,T-015,T-045
ULTRA	T-073
UNIREX	T-038,T-047
VIDEOLOGIC	T-034
XR 1000	T-044
YORX	T-036
ZENITH TV	T-022,T-044
ZONDA TV	T-050,T-049
CONTROLES DVD	
DAEWOOD DVD	V-044,V-045,V-054
GO VIDEO DVD	V-048,V-049
JVC DVD	V-036
KENWOOD DVD	V-034
LAFAYETTE	V-027
LG DVD	V-032
MARATZ DVD	V-025
MISTUBISHI DVD	V-040
MITSUI DVD	V-056
ONKYO DVD	V-041
ORNITRON DVD	V-053
PHILCO DVD	V-027,V-046
PHILIPS DVD	V-035
PIONEER DVD	V-030
RCA DVD	V-023

SAMSUNG DVD	V-28,V-047
SANYO DVD	V-039
SHARP DVD	V-043
SONY DVD	V-002.V-003
TEACK DVD	V-042
TOPTEC DVD	V-053
TOSHIBA DVD	V-029
YAMAHA DVD	V-050,V-051,V-052
CONTROLES DVD	
AKIÓ COMBO	V-011
BROKSONIC VCR	V-012
DAEWOO	V-031
EMERSON COMBO	V-055
FISHER	V-007
GOLDSTAR COMBO	V-033
HITACHI VCR	V-020
ISEL 1	V-019
ISEL ELECTROLIGHT	V-018
JVC VCR	V-006,V-008
MAGNAVOX COMBO	V-058
MITSUBISHI VCR	V-009
ORION VCR	V-024
PANASONIC COMBO	V-057
PANASONIC VCR	V-013,V-014,V-037,V-038
PHILCO VCR	V-026
PHILIPS VRC	V-015
RCA VCR	V-021,V-022
SAMSUNG COMBO	V-010
SANYO VCR T/A VCR	V-005
SHARP VCR	V-016
SONY VCR	V-001
SYMPHOMIC COMBO	V-017
TOSHIBA T/CH VCR	V-004
CABLE/SATELITE	
DIRECTV HUGHS	C-005
DIRECTV PHILIPS	C-006
DIRECTV RCA	C-003
DIRECTV THOMSON	C-009
GENERAL INSTRUMENS	C-001
CMEMOREX	C-015

MOTOROLA	C-008,C-010,C-012
PIONEER SAT	C-013
SCIENTIFIC ATLANTA	C-004
SKY PACE	C-002
SKY PHILIPS	C-007
SKY ZENITH	C-008
SONY SAT	C-014
TOCOM / JERROL	C-001,C-011
AUDIO	
AIWA	A-007,A-009,A-030 A-031
ELECTROLIGHT	A-002
FISHER	A-003
JVC	A-016,A-017,A-018 A-019
KENWOOD	A-022,A-023,A-024
LG	A-008
PANASONIC	A-005,A-010,A-011 A-042
PHILIPS	A-028,A-029
PIONEER	A-006,A-012,A-013 A-014,A-015
SAMSUNG	A-004
SHARP	A-025,A-026,A-027
SONY	A-001